

Befestigungsmaterial



Aufhängehaken $\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$

- Muss min. 40 mm in den Mauerwerksdübel eingeschraubt werden
- Passender Hakendreher für Akku-Schrauber, siehe Seite 1223
- Stahl verzinkt

Mauerwerksdübel $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$

- Für Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollstein, Beton oder Klinkerstein
- Für andere Wandmaterialien ist das handelsübliche Spezialbefestigungsmaterial einzusetzen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:

- 100 Aufhängehaken und 100 Mauerwerksdübel

Bestell-Nr.	VE
0 046 103	1/100 Set

Befestigungsmaterial



Spezialschraube $\varnothing 5,5 \times 50 \text{ mm}$

- Zur Befestigung von Aufhängeschienen
- Für Schraubendreher PZ2
- Stahl verzinkt

Mauerwerksdübel $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$

- Für Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollstein, Beton oder Klinkerstein
- Für andere Wandmaterialien ist das handelsübliche Spezialbefestigungsmaterial einzusetzen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:

- 100 Spezialschrauben und 100 Mauerwerksdübel

Bestell-Nr.	VE
0 065 480	1/100 Set

Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör

Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten:

- Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß.
- Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß.
- Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm.
- Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen.
- Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübel-schrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden.
- Befestigung von Aufhängeschienen:
 - mit 2 Spezialschrauben $\varnothing 5,5 \times 50 \text{ mm}$ im Bereich jedes Schrankaufhängers
 - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube $\varnothing 5,5 \times 50 \text{ mm}$ mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H).
- Anbauten wie Abschlußbregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig.