



Teleskoplehre SIKU RB

für die Bohrung von SIKU RB-Bändern

Teleskoplehre	SIKU RB
Verwendbar für	
Typ 5	RB 5010 3D
	RB 5015 3D
	RB 5020 3D
	RB 5015 3D C4
	RB 5020 3D C4

Zur kompletten Lehre gehören

- 1 x Teleskoplehre
- 2 x Endanschlüsse
- 1 x Bohrer Ø 5,0 mm
- 1 x Torxschlüssel T30
- 1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte

1. Die äusseren Anschläge jeweils auf den oberen Bandabstand einstellen. Die Lehre ist rechts und links verwendbar.
2. Höhe der Flügelbohrung an der Bohrlehre einstellen.
3. Flügel in den Rahmen legen, Falzlufte nach Profilverstellangaben mit Distanzstücken vorgeben.
4. Teleskoplehre auf den Türflügel auflegen und die äusseren Bohrkörper so verschieben, dass die Anschläge oben und unten am Flügel anliegen (mittlerer Bohrkörper zentriert sich automatisch).
5. Teleskoplehre festspannen und Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.